

ミネラルウォーター製造機

IOZA

C-type フィルター交換手順説明書

平成20年 4月

株式会社ピュアジャパン

 **PURE JAPAN CO.,LTD.**

目 次

用意するもの	1
I. フィルター交換時期	1
II. 交換前の準備	2
III. フィルターの交換	3
IV. 給水復旧・動作確認	5

IOZA C-type フィルター交換について

用意するもの

セディメントフィルター×新品1個、プリカーボンフィルター×新品1個、
工具(マ付ドライバー等)×1本、コップ×1個、バケツ×1個、タオル 数枚
※その他必要に応じて用意するもの：予備チューブ、予備ユニオンエルボ

I. フィルター交換時期

IOZA C-type 表示パネル



本体電源投入後、6ヶ月経過後に表示パネルのフィルターランプが点滅し、「セディメントフィルター」及び「プリカーボンフィルター」の交換時期であることをお知らせします。

※フィルター交換を実施しないまま、フィルター交換のリセットを行わないでください。
弊社指定のフィルター交換を行わない場合は、各フィルターの性能及び水質は一切保証致しかねますので、ご容赦ください。

◆弊社指定 各フィルター交換時期◆

No.1 セディメントフィルター	6ヶ月(半年)
No.2 プリカーボンフィルター	6ヶ月(半年)
No.3 逆浸透膜フィルター ※注1	5年
No.4 ナチュラルオールフィルター ※注1	5年

※注1) No.3及びNo.4フィルター交換時期の際は、フィルターランプは点滅致しませんので、ご注意ください。

※フィルターランプの点灯しないタイプ(リセットボタンなし)もございますのでご注意ください。

Ⅱ. 交換前の準備

1. 本体前面下部のカバーを、①押し下げて②手前側に引きながら取り外す。



2. 「セディメントフィルター」IN側に付いている止水バルブ(青色)を閉じ、給水を止める。



3. フィルター内部の残水をタンクに給水させるため、冷水コックより、コップ2～3杯(約0.5ℓ～1ℓ)程度の冷水を抜き、約10秒～20秒間程度待つ。



4. 本体背面下側の電源コンセントを抜く。

Ⅲ. フィルターの交換

1. 初めに「セディメントフィルター」(左から1本目)を取り外す。
「セディメントフィルター」上部に取り付けられている2本のチューブのユニオンエルボと、フィルター本体との間のクリップのリング爪をマイナスドライバー等で上方に押し上げながら、2本ともユニオンエルボを取り外す。
フィルターをホルダーから取り外し、バケツ等にフィルター内部の残水を排水してから、廃棄処分してください。

※フィルターの廃棄については、設置地域の処分方法に従って廃棄してください。



ユニオンエルボの取り外し方



※ユニオンエルボを取り外す際は、クリップのリング爪をマイナスドライバー等で押さえながら、ユニオンエルボを引き抜いてください。
また、もとに戻す時に差し込む際は、クリップに対し垂直に十分奥まで押し込んでください。
フィルターのピンがクリップ奥の面に当たっていない場合は、通水時に漏水する恐れがあります。

2. 新品の「セディメントフィルター」真ん中のピン(OUT側)に、赤いクリップのついたユニオンエルボを接続し、外側のピン(IN側)にもう片方のユニオンエルボを接続し、フィルターホルダーに装着する。
この際、チューブ及びユニオンエルボに損傷等がないかを確認し、外側(IN側)及び真ん中(OUT側)を間違えないように接続する。

※万一、チューブ及びユニオンエルボが損傷している場合は、新品に交換してください。



3. 次に「プリカーボンフィルター」(左から2本目)を取り外す。
「プリカーボンフィルター」上部に取り付けられている2本のチューブのユニオンエルボと、フィルター本体との間のクリップのリング爪をマイナスドライバー等で上方向に押し上げながら、2本とも取り外す。
フィルターをホルダーから取り外し、バケツ等にフィルター内部の残水を排水してから、廃棄処分してください。

※フィルターの廃棄については、設置地域の処分方法に従って廃棄してください。



4. 新品の「プリカーボンフィルター」真ん中のピン(OUT側)に、赤いクリップのついたユニオンエルボを接続し、外側のピン(IN側)にもう片方のユニオンエルボを接続し、フィルターホルダーに装着する。
この際、チューブ及びユニオンエルボに損傷等がないかを確認し、外側(IN側)及び真ん中(OUT側)を間違えないように接続する。

※万一、チューブ及びユニオンエルボが損傷している場合は、新品に交換してください。



IV. 給水復旧・動作確認

1. 「セディメントフィルター」IN側に付いている止水バルブ(青色)を開き、給水を開始する。



2. 本体背面下側の電源コンセントを入れる。

※フィルターランプの点灯しないタイプ(リセットボタンなし)は、次ページ4へ。

3. フィルター交換が完了したら、本体前面右側にあるリセットボタン(オレンジ色)を3秒以上押し、フィルター交換ランプの点滅が解除されます。

※本体電源が入っているときに、リセットボタンを押すと、リセットされフィルターランプの点滅から点灯に変わり、リセットされます。



フィルターランプの点滅解除確認



※フィルターランプの点灯しないタイプ(リセットボタンなし)の場合は、この作業は行いません。

4. フィルターリセット後、通水ライン内に空気が入っているため「冷水コック」「温水コック」よりエア抜きを行って下さい。（約10秒程度づつ）



5. 漏水がないことが確認できたら、本体前面下部のカバーを元に戻してください。

※漏水の確認は、必ず数回してください。
漏水がある場合は、漏水箇所を修繕してください。



◆以上でフィルター交換作業の終了です◆